



PFLEGEANLEITUNG FÜR DIE SYSTEME **SANIPOL® V20 STANDARD und SANIPOL STANDARD PLUS**

Die Elemente/Möbelbauteile/Kabinen im System **SANIPOL® V20** fertigen wir aus melaminharzbeschichteter Spanplatte E1/E0,5/P2. Diese Variante darf ausschließlich in Trockenräumen mit niedriger bis normaler Feuchtigkeit eingesetzt werden, wobei eine ausreichende Luftzirkulation (mechanisch oder gravitativ) gewährleistet sein muss.

Im allgemeinen lässt sich das System leicht reinigen.

Die Oberfläche der Wände, Beschläge als auch Aluminiumprofile reinigt man in üblichen Zeitintervallen, je nach Verschmutzungsgrad, mithilfe der handelsüblichen Reinigungsmitteln, unter Beachtung der Hinweise der Hersteller.

Bei stärkeren Verschmutzungen verwendet man handelsübliche Reinigungsmilch, die keine Scheuermittel enthalten darf, ebenfalls unter Beachtung der Anwendungshinweise des Herstellers.

Die Wände dürfen nicht mit laufendem Wasser gesäubert werden. Es dürfen nur nebelfeuchte Putzlappen verwendet werden. Sowohl leichte als auch intensive Reinigung muss **IMMER** mit einem Trocknungsvorgang beendet werden, so daß keine Restfeuchte auf der gereinigten Oberfläche übrig bleibt.

Auf keinen Fall darf man Heißdampfreiniger einsetzen.

ACHTUNG:

Diese Pflegeanleitung muss den zuständigen Reinigungskräften vorgelegt werden. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann dazu führen, dass eventuelle Reklamationen vom Hersteller nicht anerkannt werden.